

Lizenzinstallation für die Puls/Wobble-Synchronisation am Trikombin

Der Puls/Wobble umfasst bei der Lieferung eine Lizenz, einen USB-Stick und zwei optionale Pulsmesser für Ohr oder Finger.

Die Lizenz für die Puls/Wobble-Synchronisation wurde per E-Mail versendet und wird wie folgt installiert:

1. Aktivieren Sie das Start-Fenster und betätigen Sie den Button „*Wartung*“.
Der Dialog „*Wartung*“ öffnet sich.
2. Versichern Sie sich, dass Ihr Gerät mindestens auf Version 4.0.2#3 upgedatet ist.
3. Kopieren Sie die Datei in das Wurzelverzeichnis (also nicht in einen Ordner) eines USB-Speichersticks. Bitte beachten Sie:
 - Es dürfen sich keine anderen Dateien, die mit .lic enden, im Wurzelverzeichnis befinden.
3. Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Buchse am Trikombin.
4. Betätigen Sie den Button „*Lizenz oder Bibliothek hinzufügen*“. Das Gerät wird nun die Lizenzdatei vom USB-Speicherstick installieren.
5. Überprüfen Sie, ob die neue Lizenz „*Pulse sensor*“ im Wartungsdialog gelistet ist.
einem Signalton darauf aufmerksam gemacht.